

Datum: Niederurnen, Dezember 2018

Betreff: Durchführung Anlagekontrolle

Die hier aufgeführten Arbeiten dürfen nur von dafür ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall die Gebrauchsanleitungen der Hersteller oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

Bei Dachkontrollen müssen zwingend folgende Punkte in der aufgelisteten Reihenfolge beachtet werden:

1. Vor Betreten des Integral 2 Daches die Anlage ausschalten und anschliessend kontrollieren, ob die PV-Anlage ausgeschaltet ist.
Gegebenenfalls den Wechselrichter mittels Leitungsschutzschalter oder – je nach Konfiguration – Anlagenschalter auf allen 3 Phasen ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. DC-Teil der PV-Anlage mittels DC-Trennschalter an Generatoranschlusskasten oder Wechselrichter abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

DC-Trennschalter Fronius Wechselrichter



DC-Trennschalter SolarMax Wechselrichter



DC-Trennschalter Kaco Wechselrichter



3. Dachkontrolle gemäss SUVA Richtlinien

<https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/kleinarbeiten-auf-daechern-gefahrenermittlung-und-massnahmenplanung-67018-d-13312-13312/>

<https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/sicher-zu-energie-vom-dach-montage-und-instandhaltung-von-solaranlagen-44095-d-40954-40954/>

Für das Betreten des Daches geeignete Schutzkleider und gut isolierendes Schuhwerk mit rutschfester Sohle tragen.

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group

4. Sichtkontrolle der PV Module auf Glasbruch. **Vorsicht** beim Betreten des Daches. Module mit gebrochenem Glas dürfen nicht betreten werden!



5. Wird ein Glasbruch festgestellt unbedingt dokumentieren (Standort defektes Modul) und Fotos machen.

6. Meldung von Vorhandensein von defekten Module an folgende Adresse zustellen:
www.eternit-sim.ch

7. Achtung! Anlage darf nicht mehr eingeschaltet werden, bis alle Defekte behoben wurden.